

### Wasinstructie voor leren kledingstukken

Elk leer kan probleemloos met **COLOURLOCK® Leder & vacht wasconcentraat** in de wasmachine of op de hand gewassen worden. Bij de juiste temperatuur en volgen de instructie handelend wordt uw leder weer schoon, blijft gegarandeerd soepel en zal niet krimpen.

#### Het volgende altijd in acht nemen:

- Spekkig geworden delen of sterk verontreinigd gedekt leer (kragen, mouwen, revers) in een handbad weken en met een zachte **borstel** voorzichtig voorbehandelen
- Bij een combinatie van verschillende kleuren leder of bij leder-textiel-mix of bij lichte voeringen en kleurig leder kan verkleuring niet uitgesloten worden. Bij dergelijke combinaties altijd eerst **COLOURLOCK® Fixativ** gebruiken.
- Geen twee verschillende delen samen wassen!
- Bij kostuums altijd alle delen wassen.
- Sommig leder is al voor de reiniging verbleekt of is al beschadigd. Dergelijke kleurbeschadigingen worden na de reiniging, door het verwijderen van de verontreiniging, meer zichtbaar.
- Er zijn leersoorten op de markt, waarin de kleurstoffen onvoldoende gefixeerd zijn of die met oliën of vetten vermengd zijn. Zulk leder wordt door een wasbeurt wel schoon, maar het oppervlak zal veranderen.
- Niet goed aangehaalde knopen of te los aangehaalde applicaties moeten vastgezet worden.
- Lamsvachten met een zuiver witte rugzijde hebben meestal uitwasbare looistoffen! Daarom altijd eerst een klein stuk wegsnijden en proefwassen. Krimpt het, dan kan de vacht niet gewassen worden.

Bij onduidelijkheden of vragen helpen we graag.

Telefoon: +31 (0)321 318 490

#### **Voorbehandeling (LEDER FIXATIV 100 mL)**

*leder-textiel-mix, meerkleurig of leder, éénkleurig zwart, rood, blauw, bordeaux en groen:  
zulke stukken altijd voorbehandelen voor kleurfixatie.*

#### **Werking:**

fixeert looi-, kleur- en vetstoffen in het leder. Voorkomt het uitloggen bij het wassen. Bij voorkeur gebruiken vóórdat het leder gewassen wordt.

- Niet in de wasmachine, alleen in de emmer
- 1/2 flesje in ca. 5-10 l water, net bedekkend, handwarm (Max. 30°C); complete motorcombi: hele flesje gebruiken
- Leren kledingstuk erbij doen.
- Minstens 60 minuten laten inweken
- Tussendoor bewegen, laten uitdruipen
- Zonder uitspoelen in de wasmachine

#### **Voorzichtig:**

Het product bevat lichte, vluchtige zuren van natuurlijke oorsprong. Vermijd huidcontact door handschoenen te dragen. Spetters op de huid of in de ogen met voldoende water afspoelen. Uit de buurt van kinderen houden.

#### **Handwas (Leder & Vacht Wasconcentraat 250 mL)**

Geschikt voor de handwas van alle ruw- en gedekt leer.

Jassen, mantels, hemden, broeken, motorcombi's, dracht, handschoenen.

#### **Handwas:**

afhankelijk van het volume, ½ flesje + ca. 12 l water (Max. bedekt) max. 30°C.

Complete motorcombi, grote mantel 1 flesje.

Ca. 30 min. Laten inweken en op de hand wassen. Uit de wasemmer nemen, laten uitdruipen en eenmaal met schoon water spoelen.

### Oppervlakte reiniging:

Reinigen met een doek of spons, 1:20 verdunnen. Bij een motorcombi gebruik maken van een **borstel**.

### Wasmachine (*Leder & Vacht Wasconcentraat*)

Geschikt voor wol- of fijnwasprogramma bij max. 35°C. Voor alle ruw- en gedekt leer, bv. jassen, mantels, hemden, broeken, motorkleding en handschoenen. Ook voor leder-textiel-mix geschikt.

Afhankelijk van het volume, ½ flesje in de wastrommel doseren.

Bij complete motorcombi's of grote mantels een hele fles gebruiken.

Wassen op wol- of fijnwas programma bij maximaal 35°C. Niet centrifugeren, hoogstens langzaam laten draaien.

Het leder uit de trommel nemen, de plooiën goed uitschudden en bij kamertemperatuur hangend laten drogen. Bij volumeuze delen kan het drogen meerdere dagen duren.

Belangrijk: Niet in een wasdroger drogen!

Na het drogen zijn de leder vezels verkleef. Gedroogde delen in lengte- en breedterichting oprekken en kneden en rollen, of 15 - 30 min. binnenste buiten in een droogtrommel zonder warme lucht, dus koud laten draaien. Nubuck en suède daarna nog goed **afborstelen**.

### Aanbevolen producten:

- **COLOURLOCK® Leder & Vacht Wasconcentraat 250 ml**
- **COLOURLOCK® Leder Fixativ 100 ml** (*zie boven*)
- **COLOURLOCK® Leder Kledingborstel** (*bij ruwleder*)

### Verzorging van leren kleding

#### Gepigmenteerd gedekt leer:

Gepigmenteerd of oppervlakte geverfd gedekt leer is leer, waarbij een kleurbeschermende finish op het oppervlak aangebracht is. Een op dit gedekt leer gewreven druppel water parelt eraf en maakt het leer niet donker. Typisch voor vrijetijdjassen en motorkleding.

#### **Onderhoudsinstructie:**

Kleine beschadigingen en slijtplekken kunnen met Leder Fresh op kleur gecorrigeerd worden.

Gedekt leer moet 1-2 keer per jaar met **COLOURLOCK® Lederonderhoud & Impregneerolie** behandeld worden. Het leder blijft daardoor soepel, ademend, beschermd tegen veroudering én wordt opnieuw geïmpregneerd.

#### Open poriëgedekt leer (aniline leder)

Aniline leder is gedekt leer zonder een kleurbeschermende finish. Een opgewreven druppel water trekt in het leer en maakt het donker.

**Onderhoudsinstructie:** Water resistent maken kan met **Aniline Cream** gedaan worden. Het voor dit leertype typische verbleken kan alleen door een restaurateur weer op kleur gebracht worden. Ouder aniline leer heeft voeding en UV-bescherming nodig. Hiervoor is **Aniline Protector** geschikt. Dit onderhoud 1-2 keer per jaar uitvoeren.

#### Ruw leder

Ruw ledersoorten hebben allen een veloursachtig oppervlak. Typisch zijn varkens- en zeugen suède, wildnubuck en klederdracht uit herten-, eland- of kalf suède (meestal zeem- of traangeloid).

**Onderhoudsinstructie:** Ruw leder moet 1-2 keer per jaar met **Aniline Protector** verzorgd worden. Het leer wordt soepel en beschermd tegen verbleken. Ook na de was schraal geworden ruw leder kan weer opgefrist worden.

Verbleking kan door een restaurateur weer op kleur gebracht worden. Als impregnering gebruikt u **Colourlock impregnering**. Vuile plekken behandelt u met een zachte **Borstel** en met **Nubuck Gum**.