

Bedienungsanleitung Digitale Taschenwaage (300 g x 0,01 g)

FEATURES

- Die digitale Taschenwaage ist mit einer Wiegeplattform aus Edelstahl und einem aufklappbaren Schutzdeckel ausgestattet. Das kompakte Leichtgewicht ist die ideale Lösung für Ihre mobilen Anwendungen.
- Die digitale Taschenwaage verfügt über eine Wiegekapazität von 300 g mit ablesbaren Einheiten von 0,01 g für akkurate und präzise Wiegeergebnisse.
- Die praktischen Touch-Tasten, besonders große Ziffern und die blau beleuchtete LCD-Anzeige, die sich deutlich von ihrer Umgebung abhebt, machen das Ablesen der Gewichtsangaben bei allen Lichtbedingungen zum Kinderspiel.
- Bietet 6 verschiedene Gewichtseinheiten: g/oz/ozt/dwt/gn/ct für einfache Gewichtsumrechnungen, eine Tarafunktion zur Bestimmung des Nettogewichts und eine automatische Abschaltfunktion (nach 60 Sekunden), um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

BETRIEB

Bitte auf eine horizontale Ebene / Fläche stellen.

- Schritt 1: Drücken Sie die ON/OFF-Taste.
- Schritt 2: Warten Sie, bis "0.00" angezeigt wird.
- Schritt 3: Legen Sie das Wiegegut auf die Wiegeplattform.
- Schritt 4: Mit der Modus-Taste können Sie zwischen den Gewichtseinheiten wechseln.

"TARE"-FUNKTION

- Schritt 1: Drücken Sie die ON/OFF-Taste.
- Schritt 2: Legen Sie die "Tara-Elemente" (leere Becher o.ä.) auf die Plattform.
- Schritt 3: Drücken Sie TARE, und warten Sie, bis "0.00" angezeigt wird.



"CAL" FUNKTION - KALIBRIERUNG

- Schalten Sie die Waage durch Drücken der ON/OFF-Taste ein.
- Warten Sie, bis "0.00" angezeigt wird. Halten Sie dann MODE gedrückt, bis das Display "CAL" anzeigt. Anschließend können Sie die MODE-Taste loslassen.
- Drücken Sie die Modus-Taste erneut. "CAL" gefolgt vom erforderlichen Kalibriergewicht wird auf dem LCD angezeigt.
- Legen Sie das erforderliche Kalibriergewicht auf die Mitte der Plattform. Das Display wird "PASS" anzeigen und wieder zum normalen Wiegemodus wechseln.
- Verstauen Sie das Kalibriergewicht wieder in der Schutzhülle und drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Fragen und Antworten

F: Welches Kalibriergewicht ist erforderlich, um die Waage zu kalibrieren?

A: Diese Skala kann nur durch ein Gewicht von 200 g kalibriert werden.

F: Wie viel kann die Waage wiegen?

A: Die maximale Kapazität der Waage beträgt 300 g. Ihre Genauigkeit erreicht 0,01 g, und sie kann Gegenstände nicht wiegen, die unter 0,01 g schwer sind.

F: Was soll ich machen, wenn die Anzeige nicht genau ist?

A: Wenn die Wiegeanzeige beim Wiegen nicht genau ist, versuchen Sie bitte, die Waage neu zu kalibrieren. Wenn das Problem nach der Kalibrierung weiterhin besteht, können Sie sich gerne an uns wenden.